



Welkom

Met deze handleiding
heeft u uw TV pakket
snel werkend.






10 eenvoudige stappen in 10 minuten en het werkt!

Zodra uw Fiber wifi router is geïnstalleerd en is verbonden met internet voert u eenvoudig de volgende stappen uit.

1


Check of u alles heeft

Als het goed is heeft u het volgende ontvangen: De settop box, een voeding voor de settop box, een afstandsbediening, een HDMI-kabel, een netwerkkabel, en deze installatiegids natuurlijk.

**2**

Aansluiten op de Fiber wifi router


Sluit de settop box rechtstreeks aan op de Fiber wifi router via de meegeleverde netwerkkabel.



3

Op de TV aansluiten

Sluit de HDMI-kabel aan op de HDMI-uitgang van de settop box en uw televisie. Als uw TV niet over een HDMI-ingang beschikt, kunt u de settop box ook aansluiten met behulp van een SCART/composiet-adapter (niet meegeleverd).

**4**

Kies de HDMI ingang


Zet uw TV aan en selecteer met de afstandsbediening van uw TV de HDMI ingang waarop u de settop box hebt aangesloten.



5

Aansluiten op het stopcontact


Gebruik de bijgeleverde adapter om de settop box aan te sluiten op een stopcontact. De settop box wordt nu automatisch ingeschakeld.



6

Verwijder het plastic lipje

Verwijder het plastic lipje aan de achterkant van de afstandsbediening. Hierdoor gaan de batterijen werken.



7

Verbinden met internet

Na het starten van de settop box start vanzelf de installatiewizard op. Hier kunt u uw taal kiezen. Er wordt automatisch verbinding gemaakt met internet.



8

Software bijwerken

Nadat de internetverbinding tot stand is gekomen download de settop box vanzelf de nieuwste firmware. De installatie duurt ongeveer **5 minuten**. Tijdens dit proces kan het soms lijken alsof er niets gebeurt. Dit is normaal. De TV kan één of meerdere keren herstarten. Wacht tot u het scherm ziet dat de installatie is afgerond.


**Zet de settop box
niet uit tijdens
het upgraden!**



9

Activatiecode invoeren

Hier vult u de activatiecode in. Deze heeft u in een aparte email ontvangen. Als u de code bent kwijtgeraakt of niet heeft ontvangen kunt u met onze klantenservice contact opnemen op nummer 020 760 50 40, of per email aan info@fiber.nl.



10

Klaar - veel kijkplezier!

Ontdek alle mogelijkheden en functies van uw nieuwe TV pakket en kijk ook naar de Fiber TV app voor uw mobiele apparaten. U vindt de Fiber TV app in de App Store (voor iOS) of Google Play (voor Android).





De afstandsbediening



Modus

- 1 **Aan/uit knop (TV):** Zet de TV aan, of in stand-by modus
- 2 **Bron:** Kies een externe bron
- 3 **Batterij leeg:** Indicatie batterij bijna leeg
- 4 **Aan/uit knop:** Zet de settop box aan of in stand-by modus.

Functietoetsen

- 5 **Kleurtoetsen:** Voor navigatie
- 6 **Zoeken:** Zoek via uw TV
- 7 **Opname:** Opent het overzicht van opnames
- 8 **Favorieten:** Voor het markeren van favorieten

Afspeeltoetsen

- 9 **Play/Pause:** Afspelen/pauzeren van programma's
- 10 **Doorspoelen:** Snel vooruit- of terugspoelen
- 11 **Herstarten:** Bekijk een lopende uitzending vanaf het begin
- 12 **Opnemen:** Opnemen van lopende of aankomende programma's

Navigatie / bediening

- 13 **TV:** Terug naar live TV
- 14 **Programmagids:** Opent de programma gids
- 15 **OK-knop:** Bevestigen van keuze
- 16 **Pijltjestoetsen:** Navigeren door menu's (hoofd- en programma menu)
- 17 **Terug:** Terug naar vorige activiteit
- 18 **Info:** Toont informatie over programma's
- 19 **Volume:** Regelen van het geluidsvolume
- 20 **Menu:** Opent het hoofdmenu
- 21 **Geluid uit:** Geluid aan of uitzetten
- 22 **Kanaalwissel:** Ga naar vorig of volgend kanaal

Invoer

- 23 **Invoertoetsen:** Invoer van cijfers en letters
- 24 **Teletekst:** Opent Teletekst voor de huidige zender
- 25 **Wissen:** Invoer wissen (backspace)
- 26 **1 dag terug:** Springt 1 dag terug in programma gids
- 27 **1 dag vooruit:** Springt 1 dag vooruit in de programma gids



Interactieve programmagids

Met de interactieve programmagids heeft u altijd een overzicht van huidige en aankomende programma's - tot wel 14 dagen vooruit.

Onder de gids in de detailweergave ziet u uitgebreide informatie over de geselecteerde uitzending.

Programmagids / Alle kanalen

do 18 okt. | 13:45

Vandaag (do)		20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30
	2	Typisch Bloed	Met het mes op tafel	Vrouw op Mars	Brandpunt+	Voor de vorm	Nieuwsuur
	3	● First Dates		🔔 Keuringsdiens	Filemon buiten Westen	Kaaskop of ...?	
	4	Nieuws	Vrij Wel	Goede tijden, slechte	This time next year		Een Goed Stel Hersens
	5	Makelaars met een missie		● Expeditie Robinson			Expeditie Robinson
	6	Utopia		Mensenkennis		De Lijf Show: Van kop tot teen	

Expeditie Robinson

do 18 okt. 2018 20:30 | 1 uur, 30 minuten | Amusement

De samensmelting komt eraan en dat is voelbaar in beide kampen. De komende proef winnen betekent namelijk zo compleet mogelijk naar de volgende ronde in het spel gaan. Het verliezende team begint bij terugkomst op hun eiland meteen met konkelen en nieuwe bondjes ontstaan. Op Duivelseiland zitten nog steeds twee

RTL 5

🔴 📺 HD

⋮



Fiber TV app

Met onze mobiele app heeft u uw TV overal bij de hand. U kunt de app overal gebruiken waar u internettoegang heeft.

U vindt de Fiber TV app in de App Store (voor iOS) of in Google Play (voor Android).





Bedien de TV met 1 afstandsbediening

U kunt gemakkelijk de afstandsbediening van uw settop box koppelen aan uw TV. Dan heeft u nog maar 1 afstandsbediening nodig om de TV aan- en uit te zetten en het volume te regelen.

Het koppelen gaat als volgt.

1

Zet uw TV aan.


2

Druk op de afstandsbediening van uw settop box tegelijk op cijfertoetsen 1 en 3, totdat de TV power knop (A) blijft branden.

3

Houdt de Mute (C) knop ingedrukt tot het geluid op de TV uitgaat. Druk vervolgens op de settop box power (B) knop.

U kunt nu met 1 afstandsbediening de TV aan en uitzetten en het volume regelen.





Nog vragen?

We helpen u graag!



020 760 50 40

Ma t/m za, 9:00 - 17:30



info@fiber.nl